


## MANUAL DE INSTALACION CPU COOLER MODELO CC-4203



Radiador y CPU cooler



Soporte de montaje



Clavijas transparentes




Clavos aseguradores  
negros




Pasta térmica

### Paso 1




1. Aplique pasta térmica solo sobre el CPU.
2. Retire el film protector de la parte inferior del disipador.

### Paso 2




Inserte en el soporte de montaje las clavijas transparentes, deben ir en el agujero correcto dependiendo del socket de su motherboard (Si la instalación es para un CPU AMD, instálelo directamente desde el paso 4-2).

### Paso 3




1. Calce el soporte de montaje dentro de los agujeros del motherboard.
2. Inserte los seguros negros (clavos) en los agujeros de las clavijas transparentes para asegurar.

### Paso 4-1




1. Primero fije la hebilla (traba) de un lado del radiador en el soporte de montaje.
2. Luego, del otro lado, asegure la otra punta de la hebilla en el soporte. Nota: coloque el radiador y cooler del lado correcto por la salida de aire.

### Paso 4-2



1. Primero fije la hebilla (traba) de un lado del radiador en el soporte de montaje del motherboard.
2. Luego, del otro lado, asegure la otra punta de la hebilla en el soporte del motherboard. Nota: coloque el radiador y cooler del lado correcto por la salida de aire.

### Paso 5



Inserte el conector de alimentación del cooler en el conector CPU FAN del motherboard. Conecte el ARGB de 3 pines al motherboard o a la controladora.