

SOLARMAX

TRI-MODE ULTRA LIGHT GAMING HEADSET *GHW97*



**HAUS OF
GAMING**



GHW97B






GHW97W

ESPECIFICACIONES

- Modo: 2.4G + Bluetooth + Aux
- Totalmente plegable: cuerpo y micrófono
- Luz RGB
- 171 g. Diseño ligero para un uso prolongado y cómodo
- Receptor 2 en 1: cable de carga tipo C / cable de 3,5 mm
- Chipset: JL
- Batería recargable de litio de 700 mAh:
 - aprox. 15 horas con luz RGB encendida
 - 20 horas con luz apagada
 - 25 horas con el volumen al 80 % y la luz apagada
- Distancia de funcionamiento: 10 m
- Tiempo de carga: aprox. 2 horas
- Altavoz: $\Phi 40$ mm
- Impedancia: $1,8 \Omega \pm 15 \%$
- Sensibilidad del altavoz: $125 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
- Diámetro del micrófono: 4 x 1,5 mm
- Sensibilidad del micrófono: $-42 \pm 2 \text{ dB}$
- Con cable de 3,5 mm + cable de carga tipo C
- Software de customización

BOTONES



1. Luz indicadora
2. Silencio / Encendido y Apagado
3. Volumen +
4. Volumen -
5. Tecla M
6. Puerto de carga

FUNCIÓN DE LOS BOTONES DE CONEXIÓN DE 2,4 GHZ

Botón	Función / LED	Operación / Uso	Aviso / Tono
Tecla M	Control LED	Un clic	--
	Cambio de modo de juego / música	Doble clic	Modo Gaming / Música
	Cambiar al modo 2.4G	Pulsación de 3 segundos	Modo adaptador
Volumen +	Aumentar el volumen	Un clic	Máx. volumen
	Sigue aumentando el volumen	Pulsación larga	Máx. volumen
	Pista siguiente	Doble clic	--
Volumen -	Disminuir el volumen	Un clic	--
	Sigue bajando el volumen	Pulsación larga	--
	Pista anterior	Doble clic	--
Volumen + & -	Desconexión forzada / emparejamiento	Pulsación de 2 segundos ambos botones	Desconectar / emparejar
Botón de encendido	Encendido / Apagado	Pulsación de 3 segundos	Encendido / Apagado
	Reproducir / pausar	Un clic	--
	Micrófono encendido / apagado	Doble clic	Micrófono encendido / silencio

FUNCIÓN DE LOS BOTONES DE CONEXIÓN BLUETOOTH

Botón	Función / LED	Operación / Uso	Aviso / Tono
Tecla M	Control LED	Un clic	--
	Cambio de modo de juego / música	Doble clic	Modo Gaming / Música
	Cambiar al modo Bluetooth	Pulsación de 3 segundos	Modo Bluetooth
Volumen +	Aumentar el volumen	Un clic	Máx. volumen
	Sigue aumentando el volumen	Pulsación larga	--
	Pista siguiente	Doble clic	--
Volumen -	Disminuir el volumen	Un clic	--
	Sigue bajando el volumen	Pulsación larga	--
	Pista anterior	Doble clic	--
Volumen + & -	Desconexión forzada / emparejamiento	Pulsación de 2 segundos ambos botones	Desconectar / emparejar

Botón de encendido	Encendido / Apagado	Pulsación de 3 segundos	Encendido / Apagado
	Reproducir / pausar	Un clic	--
	Mic. encendido / apagado	Doble clic	Mic. encendido / silencio
	Responder / finalizar llamada	Un clic	--
	Rechazar llamada entrante	Pulsación de 1 segundo	--
	Activar el Asistente de Voz	Triple clic	--

COMPROMISO AMBIENTAL

El símbolo del contenedor tachado indica que el artículo debe eliminarse por separado de la basura doméstica. El artículo se debe entregar para el reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de desechos. Nuestra empresa está comprometida con la prevención de la contaminación, minimizando cualquier impacto adverso en el aire, el agua y la tierra, cumpliendo con los requisitos legales aplicables y con otros que suscriba relacionados con sus aspectos ambientales, procurando la mejora continua del sistema de gestión integrado, comprometiéndose a suministrar todos los recursos necesarios para que el personal lo conozca y cumpla.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Solarmax garantiza al comprador de este producto por el término de **12 (doce meses)** contados desde la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material sobre el mismo, y se compromete a reparar la unidad sin cargo alguno para el adquirente, cuando éste fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que mas abajo se detallan.

Deberá conservar la factura de compra y el siguiente certificado de garantía.

La presente garantía es prestada bajo las siguientes condiciones:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.
2. Es beneficiario del mismo únicamente el comprador.
3. En caso de traslado del artefacto a la fábrica o taller habilitado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguros.
4. Serán causas de anulación de esta garantía:
 - 4.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 - 4.2. Instalación en condiciones distintas a las marcadas en el manual de uso y mantenimiento que se adjunta a esta garantía.
 - 4.3. Intervención al artefacto por personal no autorizado.
 - 4.4. La operación del artefacto en condiciones no prescriptas en el Manual de uso y mantenimiento.
 - 4.5. La falta de mantenimiento según lo indica el Manual de uso y mantenimiento.
 - 4.6. Los daños generados por descargas, sobrecargas, bajas de tensión o interferencias de la red eléctrica de 220 V.
 - 4.7. Los daños generados por descargas eléctricas atmosféricas, estáticas o fenómenos naturales o artificiales similares.
 - 4.8. Los daños generados en la unidad por falta de descarga a tierra de la instalación eléctrica donde sea utilizado.
5. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
 - 5.1. Enmiendas a raspaduras en los datos del certificado de garantía o en la factura.
 - 5.2. Falta de factura original.
 - 5.3. Falta de fecha en la factura.
 - 5.4. El producto presenta daño físico visible (roturas, ralladuras, golpes, deformaciones o cualquier evidencia de mal uso).
 - 5.5. El producto presenta evidencia de haberse mojado o sumergido en líquidos, o de haber sido expuesto a temperaturas más allá de la máxima y mínima indicadas en el manual del usuario.
 - 5.6. El producto presenta evidencia de haber sido utilizado con un cargador o fuente diferente al suministrado o indicado en el manual de uso.
6. En caso de reparación o compra de repuestos, el comprador deberá comunicarse o dirigirse personalmente al servicio técnico autorizado.
7. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
 - 7.1. Los daños ocasionados al exterior del producto; y los daños y fallas en el funcionamiento producidos por agentes externos.
 - 7.2. Las roturas, golpes, caídas, deformaciones, mojaduras o ralladuras causadas por traslados no realizados por el responsable de la garantía.
 - 7.3. Las apreciaciones subjetivas tales como lentitud de operación, falta de brillo, desacuerdo con los colores o falta de calidad.
8. Solarmax no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.
9. En caso de falla, Solarmax asegura al comprador la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 60 días. No será imputable al responsable de la Garantía la demora por la inexistencia en el mercado nacional de los repuestos necesarios para la reparación, entendiéndose extendido el plazo precedente indicado durante todo el tiempo que insuma la importación de tales repuestos. Asimismo no será responsable el vendedor en el caso que no fuere posible conseguir los repuestos o partes necesarias para reparar el artefacto, ello debido a la aplicación de normas y/o leyes que hicieren imposible importar los aludidos repuestos. En tal caso se remplazará el artefacto por un producto igual o similar que existiere a dicho momento en el mercado.
10. Toda intervención de nuestro servicio técnico autorizado, realizada a pedido del comprador fuera del plazo de garantía, o dentro del mismo pero que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa de reparación vigente.
11. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

ANTE CUALQUIER PROBLEMA EN SU EQUIPO NO DUDE EN COMUNICARSE

DATOS DE LA GARANTÍA

PRODUCTO: _____ MODELO: _____

Nº DE SERIE: _____

LUGAR DE COMPRA: _____

FECHA DE COMPRA: _____




FACTURA N°: _____

RESPONSABLE DE LA GARANTÍA: _____

SPECIFICATIONS

- Mode: 2.4G + Bluetooth + Aux
- Fully foldable: body & mic
- RGB light
- 171g Lightweight design for long time wearing comfortable
- 2 in 1 receiver: Type-C charging cable / 3.5mm cable
- Chipset : JL
- 700mAh lithium rechargeable battery:
 - about 15 hours with RGB light on
 - 20 hours if light off
 - 25 hours based on volume at 80% and light off
- Working distance: 10 m
- Charging time: around 2 hours
- Speaker: $\Phi 40$ mm
- Impedance: $18\Omega \pm 15\%$
- Speaker sensitivity: $125\text{DB} \pm 3\text{DB}$
- Frequency Response: 20Hz-20 kHz
- Mic diameter: 4*1.5mm
- Mic sensitivity: $-42 \pm 2\text{db}$
- With 3.5mm cable + type-c charging cable
- Customization software

BUTTONS



1. Indicator light
2. Mute / Power ON - OFF
3. Volume +
4. Volume -
5. M key
6. Charging Port

2.4GHZ CONNECTION BUTTONS FUNCTION

Button	Function / LED	Operation / How to use	Prompt / Tone
M Key	LED control	Single click	--
	Game / music mode switch	Double click	Gaming mode / music mode
	Switch to 2.4G mode	Long press 3 seconds	Adapter mode
Volume +	Increase volume	Single click	Max. volume
	Keep increasing volume	Long press	Max. volume
	Next track	Double click	--
Volume -	Decrease volume	Single click	--
	Keep decreasing volume	Long press	--
	Previous track	Double click	--
Volume + & -	Force disconnect / pairing	Long press 2 seconds both buttons	Disconnect / pairing
Power button	Power on / off	Long press 3 seconds	Power on / off
	Play / pause	Single click	--
	Microphone on / off	Double click	Microphone on / mute

BLUETOOTH CONNECTION BUTTONS FUNCTION

Button	Function / LED	Operation / How to use	Prompt / Tone
M Key	LED control	Single click	--
	Game / music mode switch	Double click	Gaming mode / music mode
	Switch to Bluetooth mode	Long press 3 seconds	Bluetooth mode
Volume +	Increase volume	Single click	Max. volume
	Keep increasing volume	Long press	--
	Next track	Double click	--
Volume -	Decrease volume	Single click	--
	Keep decreasing volume	Long press	--
	Previous track	Double click	--
Volume + & -	Force disconnect / pairing	Long press 2 seconds both buttons	Disconnect / pairing

Power button	Power on / off	Long press 3 seconds	Power on / off
	Play / pause	Single click	--
	microphone on / off	Double click	microphone on / mute
	Answer / end call	Single click	--
	Reject incoming call	Long press 1 second	--
	Activate Voice Assistant	Triple click	--

ENVIRONMENTAL COMMITMENT

The container symbol with a cross indicates that the item must be disposed of separately from household garbage. The item must be delivered for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. Our company is committed to the prevention of pollution, minimizing any adverse impact on air, water, and land, complying with the applicable legal requirements and with others that it subscribes related to its environmental aspects, seeking the continuous improvement of the integrated management system, committing to provide all the necessary resources so that the staff knows and complies.

CERTIFICATE OF WARRANTY

Solarmax guarantees the normal operation of this product for a period of one (12) twelve months, with the exception of exclusions, from the date of purchase certified by the selling company. During this period, the damage of technical origin will be repaired, as long as it originates as a result of its normal use. To access the guarantee, you must contact the official distributors or request the technical service by sending an email to ayuda@reptec.com.ar. You can only use the guarantee by presenting the purchase ticket when leaving the product to repair it.

